
Panasonic

ステレオ ラジオ カセットレコーダー 品番**日X-FT53**

取扱説明書



AM

保証書別添

上手に使って上手に節電

このたびは、パナソニック「ステレオ ラジオ カセットレコーダーRX-FT53」をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。

- ■取扱説明書は、よくお読みのうえ、大切に保管してくだ さい。
- ■保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

28 656		20000000	X201	1370000	300 S	235.03	- WOOD 1		880,730
60 ME	100000	0.256-0	100	38 (F)		1.114	Alleria III	80°9	36.7°
Same.	10,00		3000	100		1000	A Service	60 E	1885 Y
8333			25.55	(MO-1				460 B	
200		80 W W		98X 4	Sec. 15.	C 2000		W 1	
80.25	2827	4.50	10000	2000a.	A 1000			800 B	6800
200	20953	32,990	4.0		lo. 196	300	300 E	est. 1	Miller V
883375	Co. security	10000		4.33	86068			20 Mary 1	

準備編

必可	ずお守りください?
電	源3
各部	邵のなまえ4

演奏編

ラジオ/テレビ(1-3チャンネル)	
を聞く	Ę
テープを聞く	

録 音 編

録音をする前に9
ラジオ/テレビ(1-3チャンネル)
を録音する10
内蔵マイクで録音する10
テープからテープへ 録きする…!!

応用編

カラオケを楽しむ………12

その他

アフターサービスについて	14
故障かな!?	15
主な仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	裏表紙

必ずお守りください

電源は、AC(交流) 100Vで



電源コードは正しく取り扱 ってください。

取り扱いを誤ると危険です。

- プラグを持つ
- ●重いものを載せない
- ●無理に曲げない

長期間使用しないときは



思わぬ事故を避けるため、 電源コードを本体、コンセ ント側とも抜いておいてく ださい。

加工・改造・異物の挿入はしない



感電や故障の原因になりま す。特にお子様にはご注意 ください。

設置は安定した、風通しのよいところに



故障の原因になりますので、 次のような所は、避けてく ださい。

- ●湿気の多い所
- ●直射日光の当る所など、 温度が高い所
- ●倉庫などほこりの多い所

水・薬品はかからないように



引火、火災や感電の恐れが あります。

夏の閉め切った車内に放置しない



100°Cに達することもありま すので、キャビネットが変 形、変色することがありま

乾電池の⊕と⊖は正しく入れる

液漏れにより、本機を破損 する恐れがあります。

万一、故障が起きたら




電源コードを抜き、お買い 上げの販売店にお問い合せ ください。

音のエチケット ―

楽しい音楽も時と場所によっては気 になるものです。特に静かな夜間に は窓を閉めたり、ヘッドホンをご使 _{音のエチケット} 用になるのも一つの方法です。



付属品




乾電池ケースの中に入っています。

電源

本機は、家庭用電源 (AC) と乾電池 (DC) で使える、2電源方式です。

家庭用電源(AC)で



で参考)-

節電のために


長期間使用しないときは、電源コードは本体、コンセント側とも抜いておいてください。(電源が切れていても、コード接続中は、約1.2Wの電力を消費しています。)

乾電池(別売り)電源で

屋外で使用するときや、屋内でも頻繁に聞く場所を移動するとき、または電源コンセントが遠いところなどでは、乾電池 (別売り) の使用が便利です。(本体前面を下にして乾電池を入れるときは、傷がつかないよう、柔らかい布を敷いて行なうことをおすすめします。)

■AC電源 → 乾電池電源の切換えかた 電源コードを本体から抜くと乾電池電源に切換わります。

■乾電池の入れかた




電源コードを本体から抜き、

- ①乾電池ケースふたを開ける
- ②乾電池を番号順に入れる 単1形乾電池 (R20PU/LR20) 6個 (別売り)
- ⑤ふたを閉じる

■乾電池の取出しかた

本機底面にある穴へ、指を差しこみ押し出す



■乾電池の交換時期

テープ速度が遅くなったり、また音がひずんだり 小さくなったときは、全部新しい乾電池に取替え てください。


ご参考

- こまめに電源を切りながら使うほうが、乾電池 は長持ちします。
- ●大切な録音をするときは、途中で乾電池の消耗 によるトラブルを防ぐために、AC電源を使用す るか、すべて新しい乾電池と交換しておくこと をおすすめします。

■乾電池取扱い上のご注意

- ●長期間使用しないときや、いつも家庭用電源で使用 するときは、乾電池の漏液による損傷を防ぐため、 乾電池を取出しておいてください。
- ●新しい乾電池と使用した乾電池は混用しないでくだ さい。
- ・違う種類(マンガンとアルカリなど)の電池を混用 しないでください。
- ●充電をしないでください。
- ●サプラスと○マイナスは正しく入れてください。
- ●火の中への投入や、ショート(短絡)、分解、加熱などをしないでください。
- ●使用しないときは電源を確実に切ってください。

各部のなまえ



- ①ヘッドホン端子
- ②ミキシングマイク端子 (ミキシングマイク()②)
- ③音多カラオケスイッチ
- ④内蔵マイク
- ⑤音多バランスつまみ
- ⑤ミキシングレベルつまみ
- ⑦音質つまみ
- 8音量つまみ
- ⑨動作切換つまみ
- ⑩編集モード/ビートプルーフ切換つまみ
- ①バンド切換つまみ
- (配選局つまみ
- ③ツィーター
- **ゆウーハー**

[5] デッキ] (再生のみ)

一時停止ボタン(▮▮)

停止/取出しボタン(▲)

頭出しボタン(◀◀)

くり返しボタン(▶▶)

再生ボタン(✓)

16 デッキ2 (録音/再生)

「一時停止ボタン(💵)

停止/取出しボタン(▲)

頭出しボタン(◀◀)

くり返しボタン(▶▶)


再生ボタン(< □)

録音ボタン(●)

- ⑰AMチューニングインジケーター
- ®FM/AMステレオインジケーター
- ⑲FM/TV用ホイップアンテナ
- ②ハンドル
- ②乾電池ケースふた
- **@AC INジャック**

ラジオ/テレビ(1-3チャンネル)を聞く

放送局を選ぶには



1/	切換 	"ラジオ"を選ぶ
2/	パンド FMステレオ AM FM AMステレオ	聞きたいバンドを選ぶ FMステレオ: FMステレオ放送を聞くとき FM : FMステレオ放送で雑音が多いとき (音声はモノラルになります) AMステレオ: AMステレオ放送を聞くとき AM : AMステレオ放送受信時で雑音が多 いとき(音声はモノラルになります) ●テレビ音声(1~3チャンネル)を聞くときは、 「FM」に合わせます。 ステレオや音声多重放送は受信できません。
3/	選馬	放送局を選ぶ
4/	音質 高量 大	音量、音質を調整する ●音量:大大きくなる 小小さくなる●音質:高高音が強調される 低低音が強調される

で注意

本機のTV受信回路はFM受信回路と兼用しています。 このため、地域によってはTVの2または3チャンネルの 音声受信時に、FM放送が混信することがあります。

ラジオ/テレビ(1-3チャンネル)を聞く

放送局を選ぶには(つづき)

■FM放送を聞く

放送がもっともよく聞こえるように選局する。 ステレオ放送を受信すると、FM/AMステレオインジケーターが点灯します。

FM/AMステレオ

■AM放送を聞く


AMチューニングインジケーターが2つとも点灯するように選局する。

FN/AMステレオ ークープ AMチューニング

▶だけが点灯しているときは、つまみを右へ少し回します。

√だけが点灯しているときは、つまみを左へ少し
回します。


ステレオ放送を受信すると、 FM/AMステレオインジケー ターが点灯します。 ———




よりよい受信のために(雑音が多いときは)

■FM/AMステレオ モノラルの切換え

(FM/AM放送受信のときでFM/AMステレオインジケーター点灯中)バンド切換つまみでFM/AMを選びFM/AMステレオインジケーターを消します。音声はモノラルになりますが雑音が減り、聞きやすくなります。



●バンド切換つまみを 「FM」または「AM」に合わせる



■アンテナの調整


●FM/テレビ放送受信のとき

ホイップアンテナの長さと向きを調整します。



●AM放送受信のとき

本機の向きを調整します。





で参考)

乗り物や、建物のなかでは電波が弱まるため、放送が聞こえにくくなることがありますので、できるだけ窓側でお聞きください。

テープを聞く 本機では、ノーマルテープ(TYPEI)のみで使用になれます。 クローム、メタルテープは使用しないでください。

デッキ1、デッキ2、どちらでも再生できます。この操作はデッキ1を使用した場合です。





■テープを止めるには

を押す。

ープを一時止めるには

を押す。

もう一度押すと再び演奏が始まります。

■テープの早送り、巻戻しをするには

停止中に

闡聞きたいところをさがすには (◄◄/ 頭出し、▶▶/ くり返し)

再生中に を押し続けます。再生音が途切れ


たところでボタンから指を離してください。その位置 から再生が始まります。

■フルオートストップ機能

テープ走行中、終端になると自動的に停止状態になり ます。

デッキ1からデッキ2へ連続再生をするには(リレー再生)

デッキIの片面再生終了後、デッキ2の片面再生を自動的に始めることができます。(テープのおもて、うら面を通して再生することはできません。)



- 1/ "テープ/電源 🕖 " を選ぶ
- 2/ デッキ1、デッキ2にテープをいれる
- **3** デッキ1の "再生" を押す デッキ1側の再生が始まります。
- 4 デッキ2の"一時停止"を押し、"再生" を押す

デッキ1の再生終了後、デッキ2の再生が始まります。

- リレー再生時は、デッキ1の再生を途中で止める と、自動的にデッキ2の再生が始まります。
- 5/音量、音質を調整する


● 音量:大……大きくなる

小……小さくなる

●音質:高……高音が強調される

低……低音が強調される

ヘッドホンで聞く



耳を刺激するような大きな音量で、長時 間お聞きになることは避けてください。


録音をする前に

録音できるテープについて

本機では、ノーマルテープ(TYPEI)のみご使 用になれます。クローム、メタルテープは使用し ないでください。

リーダーテープについて

テープの両端にある、録音できない部分のことです。リーダーテープを巻取らずに録音を始めると、 曲の頭が切れることがあります。



●リーダーテープを巻取るには




録音レベルについて

本機では、録音レベルを自動的に設定しますので、調整の必要はありません。

テープの録音面について

録音ができるのはおもて面のみです。



録音を消去するには

新しく録音をすると前の録音は自動的に消去されます。


テープについて-

■90分を超えるテープについて

長時間の使用には便利ですが、テープが薄く伸びやすいため、こきざみな走行、停止、早送り、巻戻しなどをくり返すと、テープが回転部分に巻込まれることがありますので、ご注意ください。


■録音消去防止用のつめについて

おもて面(A面)とうら面(B面)の誤消去を防ぐためのつめがついています。




●誤消去を防ぐには

ドライバーなどで つめを折る。




●再び録音するには

セロハンテープを 貼って穴をふさぐ。



ラジオ/テレビ(1-3チャンネル)を録音する



■録音を止めるには

を押す。

羅録音を一時止めるには

を押す。もう一度押すと再び録音が始まります。

● 録音中に質量や音質を変えても、録音には影響あり ません。

■AM放送を録音中雑音が多いときは

ビートプルーフ切換つまみを、雑音(ピーピーという音)の少ないほう(🚪 または 🜆)に切換えます。

の片面録音です。

■モニターのしかた

押込まれ、録音が始り

まります。

モニターとは、録音している音を同時にスピーカーやヘッドホンで聞くことです。

内蔵マイクで録音する

デッキ2にカセットを入れ、番号順に操作してください。

- 動作切換えつまみを"テープ/電源**切**"にする
- 2 編集モード切換つまみを"内蔵マイク" にする


己进口

- ◆内蔵マイクからの録音中は、デッキ1の再生ボタンを 押さないでください。デッキ1の再生音も同時に録音 されます。
- ◆内蔵マイクから録音する場合は、ハウリングを防ぐ ため、モニターはできません。

10 3 "録音"を押す

テープからテープへ録音する

デッキ1からデッキ2に、ワンタッチで編集録音できます。



1/	四停止を出し	押して、テープを入れる デッキ1:再生用テープ デッキ2:録音用テープ (リーダーテープ部分は巻取っておきます。)
2/	切換	"テープ/電源 切 "を選ぶ
3/	編集モード/ピートブルーフ	編集速度を選ぶ 定 速:音を聞きながら編集録音をするとき (通常の速度) 倍 速:早く編集録音したいとき (通常の約1.7倍の速度)
4)	デッキ2 □ 一時 所止 ● 録音 →	押して、 録音待機状態 ●録音待機状態になります。
5/	デッキ〕 ⊲無	押して、編集録音開始 ●テープ編集が始まります。(シンクロスタート)

■編集録音を止めるには

それぞれの、「「」」を押します。


ご注意

●テープ編集中、本機とテレビを近づけると、テレビから出る電波の影響でノイズ(雑音)が録音されることがあります。本機とテレビの距離を約1.5m程度離してご使用ください。


ご注意


- ●テープ編集中に編集モード切換つまみで速度を変え ないでください。
- ●長時間編集するときは、途中で消耗するおそれのある乾電池より、家庭用電源をご使用ください。

カラオケを楽しむ



本機は、マイクを接続してカラオケを楽しむことができます。 デュエットの時は、マイクを2本、ミキシングマイクジャック①、②に接続してください。





- 】 音多カラオケスイッチを" 異 入"にする
- 2 音多バランスつまみを調整する
 - ●伴奏を強調したいときは、つまみを"伴奏"側 へ調整します。
 - ●音声を強調したいときは、つまみを"音声"側 へ調整します。

解除するには、"■ 切"にしてください。

で注意

- 音多カラオケスイッチは、ラジオ/TV受信時には働きません。
- ●マイクの音量を上げすぎるとハウリング(ピーという音)が起こりますので、マイクの音量を下げるか、マイクをスピーカーから離してご使用ください。

カラオケを楽しむ

カラオケを録音する

1 テープを入れる

デッキ1: 再生用(カラオケ) テープ

デッキ2:録音用テープ

2 動作切換つまみを "テープ/電源**切**" にする

3 マイク(別売り)を接続する

4 編集モード切換つまみを"定速"にする

5 デッキ2の "一時停止" を押して、 "録音"を押す

●録音待機状態になります。

6 デッキ1の"再生"を押す

●演奏/録音が始まります。

7 音量、音質を調整する



音声多重のカラオケテープを使用するときは、録 音前に音多バランスつまみを好みの位置に調整し てください。

マイクを使って楽しむ

マイクから録音する

- | デッキ2に録音用テープを入れる
- 2 動作切換つまみを "テープ/電源**切**" にする
- 3 マイク(別売り)を接続する
- 4 編集モード切換つまみを"定速"にする
- 5 "録音"を押す
- 6 ミキシングレベルでマイクの音量を 調整する

外部マイク(拡声)を使う

自分の声を大きくして、遠く離れたところへ自分 の声を伝えるときに便利です。

- **】動作切換つまみを"外部マイク(拡声)"** にする
- ? 音量、音質を調整する

ご注意

- ●ミキシングマイクを接続すると、内蔵マイクは働きません。
- ●マイクを使わないときは、マイクをミキシングマイクジャックから抜いてください。

アフターサービスについて

保証書(別に添付してあります。)

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの 記載を確かめて販売店から受取っていただき、内 容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間一お買い上げ日から1年間です。

修理を依頼されるとき


15ページの「故障かな!?」に従って調べていただ き、直らないときには必ず電源プラグを抜いてか ら、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 (下記のサービス伝言カードをご利用ください。)

●保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 をさせていただきますので、恐れ入りますが、製 品に保証書を添えてご持参ください。お買い上げ の販売店にご依頼にならない場合には、お近くの 「お客様ご相談センター」(別紙)にご連絡くださ い。

お手入れについて

■ヘッド部のお手入れ



音質の劣化を防ぐため、約10時間使うごとに清掃 することをおすすめします。

- **】**を押してカセットホルダーを開ける。
- 2.デッキ1は を押して、デッキ2は消去安全 レバーを押さえながらを押す。 (ヘッド部があらわれます。)

-----(切り取ってご利用ください)------

〈サービス伝言カード〉

修理をご依頼になるときに、必要事項をご記入の上、お買い上げの販売店にお持ちください。

(ふりがな) お名前			… 故障または異常の内容 … (この様な場所で、していた時、こんな故障になった)
ご住所			
ご連絡先	電	話() —	
商品名	ステレオラジオ カセットレコーダー	音 番 RX-FT53	
ご購入日	•	依頼日	※私の希望修理代金は円迄です

●保証期間が過ぎているときは

お買い上げの販売店へご依頼ください。 修理すれば使用できる製品については、ご希望に より有料で修理させていただきます。

お買い上げの販売店にご依頼にならない場合には、 お近くの「お客様ご相談センター」(別紙)にご連 絡ください。

補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品(機能維持のために必要な 部品)の最低保有期間は、製造打切り後6年です。 この期間は通商産業省の指導によるものです。

アフターサービスについて. おわかりにならないとき

お買い上げの販売店またはお近くの「お客様ご相 談センター」(別紙)にお問合せください。

3. 綿棒か、ヘッドクリーニングキット(PP-919、 別売り)で清掃する。 綿棒で、テープが当たる面を清掃します。

己注意

●注油は絶対にしないでください。故障の原因になり ます。

闘キャビネットのお手入れ

- ●柔らかい布で拭いてください。 汚れがひどいときは水か石けん水を含ませた布 で拭き、後は空拭きをしてください。
- ●化学ぞうきんをお使いのときは、その説明に従 ってください。
- ●ベンジン、シンナー、殺虫剤、アルコールなど は使用しないでください。

故障かな!?

修理を依頼される前にもう一度次の表でご確認ください。それでもなお異常のときは、「アフターサービスについて」(19714ページ)の内容にしたがって、お買い上げの販売店へご相談ください。

こんなときは	ここをご確認ください
ラジオ/テレビの音が聞こえない テープが走行しない	●乾電池(単1形)が正しく入っていますか?●乾電池が消耗していませんか?●電源を乾電池に切換えたとき、電源コードが本体に差し込まれたままになっていませんか?●テープは正しく入っていますか?
早送り/巻戻しが遅い	●乾電池が消耗していませんか?●カセットテープの回転が重くありませんか?(鉛筆などをテープの回転穴に挿入し、手で回してみて回転の重いテープは使用しない。)
テープが取出せない	●新しい乾電池に取換えるか、家庭用電源に切換えた後、もう一度 操作してください。
再生音が小さい、録音・再生音が割れる。高 音が出ない	・乾電池が消耗していませんか?◆ヘッド部が汚れていませんか?
録音ができない	● テープに誤消去防止用のつめはついていますか?

- ●本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用すると、お互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。
- ●本機をO°C前後から暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。 これは、本機の動作部に露が発生したためで、60分程で正常に戻ります。

著作権について

- ●放送やレコード、その他の録音物 (ミュージックテープ、カラオケテープなど) の音楽作品は、音楽の歌詞、楽曲などと同じく、著作権法により保護されています。
- ●従って、それらから録音したテープを、売ったり、配ったり、譲ったり、貸したりする場合、および営利(店のBGMなど)のために使用する場合には、著作権法上、権利者の許諾が必要です。
- ●使用条件は、場合によって異なりますので、詳 しい内容や申請その他の手続きについては「日 本音楽著作権協会」(JASRAC)の本部また は最寄りの支部におたずねください。

あなたが録音したものは、個人として楽しむな どのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用 できません。

-日本音楽著作権協会-

本 部分(03)3502-6551 北海道支部分(011)221-5088 盛岡支部分(0196)52-3201 仙台支部分(022)264-2266 大宮支部分(048)643-5461 東京支部分(03)3562-4455 西東京支部分(03)3232-8301 横浜支部分(045)662-6551 静岡支部分(054)254-2621 中部支部分(052)586-1155 北陸支部☎(0762)21-3602 京都支部☎(075)251-0134 大阪支部☎(06)244-0351 神戸支部☎(078)322-0561 中国支部☎(082)249-6362 四国支部☎(0878)21-9191 九州支部☎(092)441-2285 鹿児島支部☎(0992)24-6211 那覇出張所☎(098)863-1228

主な仕様

ラジオ部

受信周波数:FM:76.0-108.0MHz

AM:525-1605kHz

テープレコーダー部

トラック方式:ステレオ

録 音 方 式:交流バイアス **消 去 方 式**:マグネット消去

モニター方式:バリアブルサウンドモニター

周波数範囲: ノーマルテープ: 70-12000Hz

(EIAJ)

共通部

スピーカー: ウーハー:10cm丸形2.7口×2個

ツィーター:1.5cm×2個

入力端子: ミキシングマイク:5mV,適合マイク

インピーダンス200~600♀

出 カ 端 子:ヘッドホン:32Q

実用最大出力:2.5W+2.5W(EIAJ)

(DC時)

雷

電池持続時間:約25時間(E|AJ録音時)

約16時間(EIAJ音楽再生時、

Vol.8程度)

(別売りナショナル乾電池ネオ〈黒〉

R20PU使用時)

源:AC100√、50/60Hz

(付属電源コード使用)

乾電池:DC9V(単1形乾電池6個)

消費電力:AC12W

最大外形寸法:566(W)×146(H)×160(□)mm

(EIAJ)

重 量:約2.8kg(乾電池なし)

約3.3kg(乾電池を含む)

動作切換つまみ"テープ/電源 切 "時の

消費電力 ……… 約1.2W(ACのとき)

□この定格は性能向上のため、変更することがあり ます。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

販売店名	☎()	<u> </u>	お買い上げ日	年	月	日
お近くの当社 ご相談センター	1 ()	_	品	RX	-FT53	

松下電器産業株式会社 オーディオ事業部

〒571 大阪府門真市松生町1番4号 ☎(06)909-1021